



On/off-painike

Laite asetetaan päälle/pois painamalla tätä painiketta. Ruudulle tulee perusnäyttötila.

Toimintatilan (mode) valinta

Aseta toimintatilaksi viilennys seuraavasti:

- paina ylintä "kirja" painiketta muutama sekunti
- näyttöön tulee "HEA" tai "COO" teksti ja sitä vastaava symboli
- aseta toiseksi ylimmällä "puhallin nopeus" painikkeella toimintatilaksi "COO" eli viilennys
- paina jotain muuta painiketta niin toimintatila tallentuu

Puhaltimen nopeus painike

Puhaltimen nopeuden voi valita tällä painikkeella asetuksiin 1-2-3 tai Auto. Kun haluttu puhallinasetus on valittu, ei tarvitse painaa mitään painiketta, sillä ohjain tallettaa valitun asetuksen.

Jos valitset Auto-asetuksen, määräytyy puhallinnopeus automaattisesti asetetun ja todellisen lämpötilan erotuksen perusteella. Mitä suurempi on erotus, sitä suurempi on puhallinnopeus.

Lämpötilan säätö

Huoneen haluttu lämpötila säädetään kahdella alimmaisella painikkeella.